# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

5.FEB.2003 14:36

JD ZWEIBRUECKEN TH


NR.974 S


**HYDAC** 

# INTERNATIONAL



# FLUTEC 2-Wege-Stromregelventile SRE







#### BESCHREIBUNG

#### ALLGEMEINES


FLUTEC 2-Wege-Stromregelventile SRE sind nach DIN-ISO 1219 Ventile für ölhydraulische Anlagen, die den austretenden Volumenstrom durch einen Regelvorgang konstant halten.

Der Volumenstrom ist vom Druck und von der Viskosität weitgehend unabhängig.

Die Größe des Volumenstromes wird durch eine Festblende (Meßblende) vorgegeben und kann in einem bestimmten Bereich versteilt werden.

Wesentliche Vorteile sind:

- Unbefugtes Verstellen nicht môglich, da Im Einbauzustand nicht zugänglich.
- Durch kompakte Bauweise platzsparender Einbau in Anschlußgehäuse, Steuerblöcke usw. insbesondere bei beengten Einbauverhältnissen.
- Beliebige Einbaulage.
- Anschlußgehäusesortiment zur Anpassung an unterschiedliche Anwendungsfälle verfügbar.
- Anderung der Regelrichtung durch Geräteumkehr.
- Optimale Systemanpassung durch vier Baugrößen.
- Einfache Montage durch servicefreundliche Ventil-Einschraubtechnik.



#### 1.2, **FUNKTION**

#### **FLUTEC**

2-WegeStromregelventile SRE sind Festblendenventile mit, nachgeschalteten Differenzdruckregler für ölhydraulische Anlagen.

Der Differenzdruckregler (Druckwaage) besteht Im wesentlichen aus Regelkolben, Druckfeder, Regelblende und der Stellschraube zum Einstelten der Regeldruckdifferenz. Die Meßblende bestimmt den Volumenstrom-Einstellbereich. Wird das Ventil von 1 nach 2 durchströmt, entsteht an der Meßblende ein Druckgefälle. Die Druckwaage geht in eine Regelposition, die dem Kräftegleichgewicht aus der Kraftwirkung Druckgefälle über Meßbiende mal Regelkolbenfläche einerseits und der Druckfederkraft andererseits. entspricht.

Mit steigendem Durchfluß, d.h. größer werden dem Druckgefälle wird der Querschnitt der Regelblende entsprechend dem erhöhten Druckgefälle so lange verringert, bis wieder ein Kraftegleichgewicht vorliegt. Durch das kontinuierliche Nachregeln der Druckwaage. entsprechend dem jewells herrschenden Druckgefälle, wird ein konstanter Volumenstrom in Regelrichtung 1 - 2 erreicht. In Gegenrichtung 2 -- 1 kann das Ventil ungeregelt durchströmt werden. Es ergibt sich ein Druckgefälle entsprechend der eingesetzten Meßblende.

#### **ANWENDUNG**

FLUTEC 2-Wege-Stromregelventile SRE werden vorzugsweise zur druckunabhängigen Geschwindigkeitssteuerung von Hydrozylindern und Hydromotoren sowie zur Begrenzung und Regelung von Steuerölströmen eingesetzt, Bei Pumpenbetrieb wird der vom Verbraucher nicht abgenommene Pumpenförderstrom über ein Druckbegrenzungsventil zum Tank abgeführt.

Bevorzugte Anwendungsgebiete sind: Gabelstapler


- Hebebühnen
- Hubtische
- Ladebordwände zur Begrenzung der max. Geschwindigkeit der Lastaufnahmemittel entsprechend der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften.

Volumenstrombegrenzung für Steuerölkreise im Haupt- oder Nebenstrom.

Allgemeine Volumenstromregelaufgaben in hydraulischen Anlagen.

#### HINWEISE

- Beim Einschrauben der Ventile in Steuerblöcke und Gehäuse sind die angegebenen Anzugsdrehmomente sowie die Regelrichtung zu beachten! (sieheKap.3.1.)
  Um eine Verstellung des
- Volumenstroms bei der Montage zu vermeiden, dürlen nur die zum Einschrauben vorgesehenen Einschraubschlitze verwendet
- Wird die erforderliche Regeldruckdifferenz nicht erreicht, arbeitet das Ventil als Drosselventil.



JD ZWEIBRUECKEN TH


NR.974


5.5/6

#### KENNGRÖSSEN

#### 2.1. ALLGEMENIES

# 2.1.1. Banennung und Symbol 2-Wege-Stromregelventil





#### 2.1.3 Britist

Festhlendanventil mit nachgeschaltetem Differenz-druckregter. Ragaldurchdifferenz einstellbar.

2.1.4. Befestigungsart Einschraubventil

## 2.1.5. Einbaulage

beliebig Die Einbaurichtung bestimmt die Richtung des geregeltem Volumenstromes (1 – 2). (siehe auch Kap. 3.2.)

2.1.6. Gewicht

SRE 1... 13 g SRE 2... 25 g SRE 3... 49 g SRE 4...112 g

2.1.7. Volumenstromrichtung von 1 nach 2 geregelter

Volumenstrom von 1 nach 2 geregelter Volumenstram

### 2.1.8. Umgebungstemperaturbereich min. - 20 °C max. + 80 °C

#### 2.1.9. Werkstoffe

Ventilkörper: Automatenstahl Regelkolben: gehärteter und geschliffener Stahl

#### 2.1.10. Anschlußert

Passende Anschlußheäuse mit entsprechenden Einbauräurnen sind lieferbar. Siehe separaten Gehäuseprospekt 5.252./..

Bau- größe	Einschraub- gewinde	Einbauraum
SRE1	G 1/4	05520
SRE2	G 3/8	08520
SRE3	G 1/2	10520
SRE4	G 3/4	12520

2.2. HYDRAULISCHE KENNGRÖSSEN

2.2.1. Nenndruck
p<sub>N</sub> = 350 bar
an allen Anschlüssen

2.2.2. Betriebsdruckbereiche

Ap = die erforderliche Regeldruckdifferenz pt - p2
(siehe Kap. 2.2.8.)

Bet kleinerem Differenzdruck arbeitet das Ventil als Drosselvantil.

P1 mex = 350 bar

2.2.3. Druckflüssigkeit
Hydrauliköl nach DIN 51524 Tell 1
und Teil 2

2.2.4. Druckflüssigkeitstemperaturbereich

min. - 20° C max. + 80° C

2.2.5. Viskositätsbereich min. 2.8 mm²/s max. 380 mm²/s

2.2.6. Filterung


Max. zulässiger Verschmutzungsgrad der Betriebsflüssigkelt nach NAS 1638 Klasse 10. Dafür empfehlen wir einen Fitter mit einer Mindestrückhalterate von β<sub>20</sub> ≥ 100.

Der Einbau und die regelmäßige Erneuerung der Filter sichert die Funktionseigenschaften, reduziert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer. 2.2.7. Volumenstromeinstellung


Eine Anderung des Volumenstroms kann nur im ausgebauten Zustand vorgenommen werden. Zum Verändern des Volumenstroms innerhalb des Volumenstrom-Einstellbereichs ist die Konterschraube zu lösen. Mit der Stellschraube wird entsprechend der Drehrichtung (+ Volumenstromerbeite), – Volumenstromverminderung) der gewünschte Volumenstrom eingestellt. Anschließend wird die Stellschraube mit der Konterschraube gesichert.

Achtung:

Die beidseitige Bördelung des Ventilkörpers begrenzt den Einstellweg. Konterschraube nicht gewaltsam über die Einstellbegrenzung hinaus ausschrauben.



	SW 1	SW 2	Einstellweg T ca. (mm)
SRE 1	2	4	1
SRE 2	3	6	2,5
SRE 3	3	6	3
SRE 4	4	6	3



144 5 Elemente und Geräte zur Anserziesteverung


Darin sind:

$$A_D = \frac{\pi - d^2}{4}$$
: der Dorchflußqueischnitt

Merte für die Durchflußzahl a können aus den Durchflußmebregein nach DIN 1952 oder aus Taschenbichem [14] entnommen werden.

oder aus Taschenbüchern [14] entnommen werden.

Verstelldroæchentife. Verstelldrosseln werden in verschiedenen Ausfilhringen angeboten. Bild, 5,56 zeigt drei Bauarten und deren Anwendungsmöglichkeiten für eine hydragische Breinse, wie sie z. B. für die Leit unge- und Wirkungsgradbestummung von Getrieben verwendet wird. Bei der isler wiedengegeberen Darstellung handelt es sich nur um
eine Prinzipakäze; bei ausgeführten Breutsanlagen dieser Art sind wesentlich mehr. Bauelemente erfordenlich.



5.56 Verstellbero Drosselventile

# 5.5.1 Stromegebreatile (STRV)

Will man die Geschwindigkeit eines Hydrozylindens oder die Drehrahl eines Hydronotors unabhängig von der am Stromentil herrschenden Druckdifferenz und unabhängigs von Gemperatur oder Vekrostigt der Druckfilingkeit konstent halien, so verwesdet 🤫

man Stromnegelventile. Dabel unterscheidet man zwischen


- 2-Wege-Stromzegebenillen,

- 3-Wego-Stronuregehratifen.

3-Wege-Stromegehratile (2-W-STRV). Das 3-Wege-Stromegelventil has die Aufgabe, den Volumenstrom Q  $\sim \sqrt{p_1^2 - p_2}$  unsthängig von Druckdifferenz und Viskosität auf einen konstanten Wert zu regelo:

Q = konst.

We Bild 5.57 zeigt, wind diese Aufgabe mit Hilfe einer Meßblende gelöst. Der Druckabfäll pi – p. an der Meßblende 1 regelt dabei den Durchflußqueradmitt der Ventelldrossel 2. Der weggedossolle, nickt durch das STRV fließende Öktrom muß unter Verbisten über ein DBV abgeführt werden.



p? wirkt auf die untere, p. 2 21f die oben Kolbenfläche, so daß die Druckdifferenz pi – p. bei einem bestimmten eingestellten Vohumens from fin Gleichgewicht zur Federkraft steht. Sinkt Q, so wird p', – p. kleibet, die Verställdrossel öffnet den Querschnitt, und Q steigt wieder zu.

> ن پ

--...

Die Verrielleitezeek kann — wie in Bild 5.57 — vor oder such hinter der Blende angeordnet werden. Bei der entgenannten Anordung wird das 2-W-STRV meist in Zulauf stegebracht, so daß die Verstäldrossel auf Druchforderungen des nachgeschafteten Verbrauchens schneil reagieren kenn. Ungekchrt werden Vertille mit nachgeschafteter Verställdrossel eher im Rückfauf eingesetzt, wenn Druchschwankungen in vorgeschafteten Gestäre zu erwarten sind.

Machinilly want alch hal Verwendung des 2-W-STRV die Tatsache sus, daß der vom Verbissechter nicht beschligte Restlöstrom über ein DBV weggedrossell werden muß, das heißt, die Pumpe muß immer den maximalen Betriebsdruck p<sub>tenk</sub>e ezzugen, weahlängig devon, wie hoch der geforderte Druck p<sub>2</sub> ist. Dieser Nachteil entfällt bei Verwendung eiges 3-W-STRV.